



Vysoušeč rukou FL-2020

Rychlé a komfortní osoušení rukou
Návod na instalaci a používání



v1.0 Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic Evropské unie, které se na něj vztahují.
DĚKUJEME ZA NÁKUP VYSOUŠEČE RUKOU FL-2020
PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD!

OBSAH

Výhody a funkce	3
Důležité bezpečnostní informace	4
Popis dílů	7
Specifikace a rozměry	7
Instalační postupy	8
Použití přístroje	11
Běžná údržba a čištění	12
Odstraňování závad	13
Záruční podmínky	14
Likvidace	15
Kontakt na výrobce	15

VÝHODY A FUNKCE

Automatické spuštění:

Vysoušeč se automaticky spustí, když natáhnete ruce k výstupu vzduchu. Je to pohodlné a hygienické, protože se nemusíte vysoušeče dotýkat.

Automatické vypnutí:

Po 60 sekundách nepřetržitého provozu se vysoušeč automaticky vypne, čímž se zabrání neoprávněnému spuštění způsobenému lidmi nebo samotným vysoušečem.

Vysoká rychlost sušení:

Ruce vysuší během 7–12 sekund

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Varování: Instalace pouze oprávněnými osobami!

Neprovádějte instalaci přístroje, pokud nejste způsobilá osoba a nemáte k tomu patřičné technické znalosti a oprávnění. Instalace provedená nezkušenou osobou bez znalosti platných norem a předpisů může ohrozit bezpečnost a správné fungování zařízení.

Upozornění pro instalaci: Neinstalujte spotřebič, pokud je připojen k elektrické síti.

Před prvním použitím si pečlivě prostudujte návod k obsluze.

Zjistíte tak důležité informace o bezpečném a správném používání přístroje. Návod uschovejte pro pozdější potřebu.

- Nedovolte dětem, aby se na spotřebič zavěšovaly. Může dojít ke zranění při pádu.
- Nepoužívejte v těsné blízkosti vany nebo sprchy, ve vlhkém prostředí, nebo v místech, kde dochází k nadměrné kondenzaci vodních par (sprchy, sauny apod.). Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Ujistěte se, že spotřebič nezvlhne.

- Nepoužívejte v oblastech nebo místech, kde může být přímo postříkán vodou. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a poškození spotřebiče.
- Spotřebič neodborně nerozebírejte ani neupravujte. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jiného zranění.
- Zdroj a napájení musí odpovídat platným normám, uvedené napětí včetně maximálního odběru proudu. Pokud se zdroj napětí odchyluje o více než 10 %, může dojít k poškození spotřebiče.
- Použití nesprávného napětí může způsobit požár, úraz elektrickým proudem a poruchu zařízení. Vždy používejte samostatnou zásuvku. Pokud je do jedné zásuvky zapojeno více spotřebičů, zásuvka se může přehřát a způsobit požár.
- Před údržbou odpojte spotřebič od zdroje napájení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Důležité! Vždy přesně dodržujte pokyny.
- Spotřebič neprovozujte bez odkapávací misky a vzduchového filtru. Ty musí být vždy nainstalovány.
- Po připojení k síti počkejte před zapnutím spotřebiče alespoň 10 sekund.
- Pokud spotřebič nefunguje nebo se chová abnormálně, okamžitě jej odpojte od sítě.



- V případě potřeby vypněte také příslušný jistič/proudový chránič. Nechte spotřebič opravit v autorizovaném servisním středisku.
- Spotřebič není určen pro použití dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Spotřebič musí být uzemněn k přívodnímu vedení.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit kvalifikovaná osoba nebo autorizované servisní středisko.
- Pro zvýšení bezpečnosti doporučujeme, aby byl spotřebič napájen přes proudový chránič.
- Elektrické spotřebiče se nesmí likvidovat s domovním odpadem.


Nezapomeňte:

- Dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze.
- Používejte pouze originální díly a příslušenství.
- V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníka.
- Neriskujte bezpečnost – v případě potřeby se obraťte na autorizovaný servis.
- Tuto jednotku používejte pouze způsobem určeným výrobcem. Pokud máte dotazy, obraťte se na výrobce.
- Vždy zamezte vniknutí vody do přístroje.



POPIS DÍLŮ

Názvy komponentů:



Obr. 1

SPECIFIKACE A ROZMĚRY

Údaje o produktu:

Jmenovité napětí	220 - 240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý výkon	1200W
Motorový výkon	550W
Rychlost vzduchu	60 m/s
Montáž	Na stěnu
Okolní teplota	0 - 40°C
Doba sušení	7-12s
Stupeň ochrany	IPX1
Výhřevný prvek	Ano
Rozměry	250 x 166 x 468 mm



Obr. 2




POSTUP INSTALACE

Umístění




Výrobek smí být umístěn a zapojen do elektrické sítě pouze v zóně 3, viz. obrázek č.3



Obr. 3

INSTALACE


Nainstalujte kovovou instalační desku pomocí šroubů a rozpínacích trubek na zeď a vyvrtejte otvor pro odkapávací nádobu na vodu podle níže uvedených rozměrů.




Obr. 4




Zavěste hlavní tělo na kovovou instalační desku (viz obrázek č.5)



Obr. 5



Obr. 6



Upevněte tělo šroubem a vložte odkapávací nádobu na vodu podél dráhy desky (viz. obrázek č. 6)

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Zapnutí

- Zapojte zástrčku do elektrické sítě.
- Nastavte požadovanou teplotu pomocí přepínače teplého/studeného vzduchu.

2. Sušení rukou

- Natáhněte ruce pod výstup vzduchu vysoušeče.
- Vysoušeč se automaticky spustí a začne sušit vaše ruce.
- Sušte si ruce po dobu 7-12 sekund, dokud nejsou suché.

3. Vypnutí

- Po vysušení rukou odtáhněte ruce od výstupu vzduchu vysoušeče.
- Vysoušeč se automaticky vypne.



BĚŽNÁ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním vysoušeče jej vždy vypněte a odpojte od napájení.
- Vnější povrch vysoušeče otřete čistým a vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte žádná drsná čistící prostředky ani rozpouštědla.
- Pravidelně kontrolujte a čistěte výstup vzduchu vysoušeče.
- Pokud je vysoušeč poškozen, nepoužívejte jej a obraťte se na autorizovaného servisního technika.

SKLADOVÁNÍ

Doporučené skladovací podmínky: suché skladovací prostory, skladovací teplota od 5°C do +30°C. Relativní vlhkost vzduchu 50-60%. Skladujte na pevném podkladu a v původním obalu. Zabraňte mechanickému poškození při manipulaci.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ



Důležité: Před odstraňováním problémů odpojte přístroj z elektrické sítě!

Problém

Řešení

Vysoušeč rukou se nespustí.

Zkontrolujte, zda je jednotka připojena ke správnému zdroji napájení a zda je zapnutá.

Vysoušeč rukou se zapíná a vypíná nepravidelně.

Zkontrolujte, zda jsou čočky snímače čisté.

Vysoušeč rukou Jet Air se někdy při používání vypne, ale po určité době obnoví provoz.

Zkontrolujte, zda je přívod vzduchu na základně čistý a bez prachu.

Z přístroje vychází studený vzduch.

Zkontrolujte, zda je zapnutý přepínač na teplý vzduch

V případě, že tyto kroky nepovedou k nápravě situace, kontaktujte výrobce nebo prodejce.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem na dodacím listě. Záruční doba je 24 měsíců.
2. Záruka je k dispozici pouze původnímu kupujícímu a je nepřenosná.
3. Pokud se u vašeho vysoušeče rukou vyskytnou nějaké závady, kontaktujte prosím prodejce a uveďte číslo faktury, datum nákupu, celé jméno a adresu.
4. Nepokoušejte se vysoušeč rukou sami opravovat nebo rozebírat. Pokud byl vysoušeč rukou neoprávněně manipulován předtím, než k nám dorazil, záruka zaniká.
5. Záruka bude neplatná, pokud uživatel nemůže zajistit, že produkt je používán za normálních provozních podmínek uvedených v návodu.

REKLAMACE

V případě, že se vyskytne jakýkoliv problém s vaším zbožím, neodkladně prosím volejte naši linku +420 778 978 030 nebo nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu na adrese: shop@zkl.cz, případně využijte reklamační formulář: <https://www.zklshop.cz/reklamace>. V případě jakéhokoliv dotazu jsme Vám k dispozici od 7.00 do 14.30 hod. každý pracovní den.





LIKVIDACE

V zájmu ochrany životního prostředí se zařízení po skončení životnosti nesmí vyhazovat do domovního odpadu.

Likvidace se musí provést v souladu s místními předpisy prostřednictvím příslušných sběrných míst.

Ekologická likvidace elektroodpadu je zajištěna prostřednictvím kolektivního systému REMA Systém, a.s. Sběrná místa elektroodpadu jsou uvedena na stránkách www.rema.cloud.

Zařízení zlikvidujte v souladu se směrnicí o nakládání se starými elektrickými a elektronickými zařízeními 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Pokud máte otázky, kontaktujte příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.

KONTAKT

ZKL, s. r. o.

IČO: 47973943

DIČ: CZ47973943

Moravičanská 581/29

78983 Loštice

Česká republika

E-mail: shop@zkl.cz

pracovní dny 7.00 - 14.30

www.zklshop.cz/kontakty



